


Anleitung Geldbeutel aus Kunstleder



Material:

Kunststoffleder (Art.-Nr. 4005-...)

Kam Snaps (Art.-Nr. 04 4015-...)

Vliesofix T (Art.-Nr. 04 0290)

farblich passenden Baumwollstoff (z.B. Art.-Nr. 0803-..., 3000-...)

oder dünnen Filz (z.B. Art.-Nr. 4848-...)

Anleitung:

Kunstleder, Vliesofix T und Baumwollstoff nach Schablone zuschneiden.

(Beim Kunststoffleder bitte beim Zuschnitt die <-linke Seite oben-> beachten.)

Baumwollstoff mit Vliesofix T auf das Kunststoffleder bügeln.

Mit der Schablone die Lage der Druckknöpfe anzeichnen und mit der Revolver-Lochzange (Art.-Nr. 82 0066) jeweils ein 2 mm großes Loch stanzen.



Die Druckknöpfe wie im Foto mit der Kam Snap-Zange (Art.-Nr. 82 0072) anbringen.

Bitte beachten:

Die zwei mittleren Druckknöpfe sind Unterteile.

Die zwei Druckknöpfe in den Ecken sind Oberteile.

