


Anleitung Handytasche aus Kunstleder

Material:

ca. 20 x 16 cm Kunstlederstoff (Art.-Nr. 00 4005-...)
Rest Kunstlederstoff (Art.-Nr. 00 4005-...) für Applikationen
20 x 16 cm Filz-Meterware (Art.-Nr. 00 4848-...)
10 cm Vliesofix T (Art.-Nr. 04 0290)
ca. 1 m Paracord (Art.-Nr. 34 0634-...)
Fixierklammern (Art.-Nr. 05 2305)
Textilkleber (Art.-Nr. 44 0202), (Art.-Nr. 44 0280), (Art.-Nr. 44 0203)

Anleitung:

Mit Hilfe der Vorlage je zweimal den Kunstlederstoff, Vliesofix T und die Filz-Meterware zuschneiden.

Vliesofix T mit der rauhen Seite auf die linke Seite des Kunstlederstoffes legen. Ca. 5 Sekunden trocken aufbügeln. Trägerpapier abziehen und Filz-Meterware auf Vliesofix T auflegen. Jetzt mit einem feuchten Tuch und leichtem Druck schrittweise ca. 6 Sekunden  aufbügeln.

Wichtig:

Die fertigen Teile flach liegend ca. 20 Minuten abkühlen lassen.

Mit Hilfe der Schablone die Löcher auf dem Vorderteil (Kunstlederseite) anzeichnen. Vorder- und Rückseite aufeinander legen. (Beide Filzseiten liegen innen) und mit den Fixierklammern fixieren. Nun mit der Revolverlochzange die Löcher durch Vorder- und Rückteil gleichzeitig stanzen. Mit der Paracord-Kordel die Kanten umstechen.

Falls gewünscht können Applikationen mit dem Textilkleber aufgebracht werden.



Vorder- und Rückteil

Vorlage für den Kunstlederstoff
Vliesofix T
und Filz-Meterware